

TP 9 SNK

Selbstlade-Kombinationsanbaustreuer Teller/Walze



**1 Streuer
= 2 Streuverfahren
mit Epoke Dosierprinzip!**

Der neue Selbstlade-Traktorstreuer TP 9 SNK bringt das Material optimal per Rotationsstreuungssystem des Streutellers auf einer wesentlich größeren Fläche aus und ist durch die variable Materialausbringung über Streuteller bzw. direkt über die Auslegewalze vielseitig einsetzbar. Auch mit Feuchtsalz lieferbar !



NEUHEIT !



*EPOKE Maschinenbau GmbH & Co. KG
Am Kreuzacker 1 36124 Eichenzell
Tel.: (06659)98696-0 Fax: (06659)98696-77
www.epoke.de*

Selbstlade-Kombinationsstreugerät Typ TP 9 SNK

Technische Daten und Dimensionen

Standardlieferumfang:

- EpoBasic Fernbedienung (wegabhängig)
- Selbstladevorrichtung mit 2 Zylindern
- Auslegewalze
- Umrührwelle (verhindert Brückenbildung)
- Streuteller aus Edelstahl
- Anbauteile für Dreipunkt KAT. II/III
- Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Fernbedienung Streubreite- und menge
- Abstellvorrichtung
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Markierung „Winterdienst“
- Adapter für Tachometeranschluss
- Lackierung RAL 2011

Optionales / Alternatives Zubehör:

- EpoMaster III Fernbedienung m. RS 232
- Feuchtsalzeinrichtung 500 l
- Abdeckplane, -klappbar
- Elektrische Streubildverstellung sym./asym.



Technische Daten


Streugerät Typ	TP 9 SNK
Fassungsvermögen (m ³)	0,90
Gesamtbreite (m)	2,10
Streubreite mit Teller (m)	1,50 - 6,00
Streubreite mit Walze (m)	1,80
Gewicht (kg)	730
Antrieb	hydraulisch

1 Streuer viele Möglichkeiten

- *Tellerstreuer*
- *Walzenstreuer*
- *Selbstladestreuer*
- *Epoke-Dosierprinzip*
- *Sand/Salz/Splitt usw.*
- *Feuchtsalz (optional)*




Einsatzmöglichkeiten/Funktionen




Streubreite: 1,5 – 6,0 m

oder



Streubreite: 1,8 m

Epoke-Dosierprinzip



Verhindert Klumpenbildung im Behälter z.B. wenn das Streumaterial nicht rieselfähig ist!

- gegen Winterglätte!

